FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
SNOOZE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
ALARM
☀
☰
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺
SLEEP
INFO
MEDIA
FAVORITES
AUX

DAB
FM
IR
SKIP NEXT
SKIP PREV.
REW
PLAY / PAUSE
STOP

POWER, MUTE, MENU, SNOOZE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, ALARM, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, MEDIA, EPG, FAVORITES, FAV, AUX, DAB, SKIP NEXT, SKIP PREV, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, STOP, AZUL, .