FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
QV TOP
/ DISPLAY
SIZE
MIX / PREV
TEXT / PLAY/PAUSE
VOL+
VOL -
CH / PAGE+
CH / PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
CEC / F.FWD
FAV CH
Q. MENU
INDEX / REPEAT

EPG
FAV
HOLD / STOP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I/II / AUDIO LANG.
SUBPG / NEXT
CANCEL / TIME
REVEAL / F.REV
→|P|←
→|S|←
SUBTL

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, QV TOP, / DISPLAY, SIZE, MIX / PREV, TEXT / PLAY/PAUSE, VOL+, VOL, CH / PAGE+, CH / PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CEC / FFWD, BACK, FAV CH, SLEEP, Q MENU, TV/DTV, INDEX / REPEAT, INFO, EPG, FAV, HOLD / STOP, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I/II / AUDIO LANG, SUBPG / NEXT, CANCEL / TIME, REVEAL / FREV, SUBTL, .