FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
DOLBY / PRO LOGIC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CLOCK
VOLUME UP
VOLUME DOWN
RANDOM / REPEAT
SLEEP
MONO / TUNER
EDIT / REMAIN
PRGM
T – BASS
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW / SKIP PREV
PLAY
FWD / SKIP NEXT
DISC 1
DISC 2
DISC 3
DISC 4
DISC 5

CD
VIDEO 2 [MD/MD]
TAPE MONITOR
TUNER
AUX / TV

POWER, MUTE, DOLBY / PRO LOGIC, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CLOCK, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, RANDOM / REPEAT, BACK, SLEEP, MONO / TUNER, TV/DTV, EDIT / REMAIN, INFO, PRGM, EPG, BASS, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW / SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, DISC 5, VIDEO 2 MD/MD, TAPE MONITOR, TUNER, AUX / TV, .