FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB / MOVIE
LIST
ZOOM
SUB
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
ALT
A – SCAN / A – TIME
TV / RADIO
INFO
RED / RECORD
GREEN / AUDIO

YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB / MOVIE, / AV, LIST, ZOOM, SUB, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ALT, BACK, SCAN / A, TIME, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, ROJO / RECORD, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, REW, PLAY, FWD, .