FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ / MENU
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
-/--
/ P. MODE
/ PIP
TEXT / MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK / ENTER
/ RETURN
TV/DTV
/ / INFO
GUIDE
D. MENU

STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TV
/ PRE – CH
/ P. SIZE
DUAL / I-II
SUBTITLE
CH. LIST
ANYNET
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FF

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, / SOURCE, / P MODE, / PIP, TEXT / MIX, VOL+, VOL, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK / ENTER, / RETURN, BACK, TV/DTV, / / INFO, INFO, GUIDE, EPG, D MENU, FAV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / PRE, / P SIZE, DUAL / I, SUBTITLE, CH LIST, ANYNET, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, .