FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
POP-UP / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SA-CD / CD
STATUS
HOME
PURE DIRECT
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
DIMMER
ON SCREEN
ANGLE
TOP MENU
EJECT

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
2ND AUDIO
SEARCH
PIP
REPEAT A / B

POWER, AUDIO, MUTE, POP, ARRIBA / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SA, CD / CD, / AV, STATUS, HOME, PURE DIRECT, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, DIMMER, TV/DTV, ON SCREEN, INFO, ANGLE, EPG, TOP MENU, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, 2ND AUDIO, SEARCH, PIP, REPEAT A / B, SLEEP, .