FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0-10
SOURCE
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUB – T
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STEP
N / P
TITLE

PROG
LANGUAGE
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
HDMI
SLOW
PBC
Is / Ps
ANGLE
R / L
A – B
TIME

POWER, MUTE, MENU, RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, 10+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, LANGUAGE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, HDMI, / AV, SLOW, PBC, / Ps, ANGLE, R / L, TIME, .