FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO / MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SMRT PICTURE
SKIP SEARCH
SPEED
REC END SEARCH
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / STATUS
TIMER
VCR / TV
TURBO TIMER
PAUSE
STOP
REC /OTR
REW
PLAY

FWD
CH+
CH -

POWER, AUDIO / MUTE, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SMRT PICTURE, SKIP SEARCH, SPEED, REC END SEARCH, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / STATUS, TIMER, SLEEP, VCR / TV, TV/DTV, TURBO TIMER, INFO, PAUSE, STOP, / SMART, REC /OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CH+,
.