FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
INTRO
PROGRAM – CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TUNER / BAND
> = 10
DISPLAY
SOUND
SURROND
PLAY MODE
VOL+
VOL -
FF / SKIP NEXT
REW / SKIP PREV
< ALBUM
ALBUM >
REPEAT
SLEEP – AUTO OFF
DIMMER
TITLE SEARCH
MARKER
STOP
CD PLAY/PAUSE

DEL
TAPE PLAY/PAUSE