FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MENU
ADD / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
SLOW
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
TIMER
DISC. OP
TITLE

EDIT
P. SCAN
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP / RETURN
REC
REW
PLAY
FWD
DVD
VCR
USB
ZOOM
ANGLE
CH+
CH -

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, ADD / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, SLOW, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIMER, SLEEP, DISC OP, TV/DTV, TITLE, INFO, EDIT, EPG, P SCAN, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP / RETURN, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD, VCR, USB, ZOOM, ANGLE, CH+, .