FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STAND – BY	TAPE REW
CLEAR	TAPE PLAY
CD	TAPE FWD
TUNER (BAND)	
TAPE	
CLOCK	
VOLUME+	
VOLUME -	
CD SKIP NEXT / FWD	
CD SKIP PREV / REW	
RADOM / REPEAT	
SLEEP	
MEMORY	
PTY. TI	
CD STOP	
CD PLAY / PAUSE	
TIMER	
PRESET+	
PRESET -	
BASS+	
BASS -	
TREBLE -	
TREBLE+	
TAPE STOP	
TAPE REC / PAUSE	

ON / STAND, POWER, CLEAR, EXIT, TUNER BAND, TAPE, CLOCK, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CD SKIP NEXT / FWD, CD SKIP PREV / REW, RADOM / REPEAT, BACK, SLEEP, MEMORY, EPG, PTY TI, FAV, CD STOP, CD PLAY / PAUSE, AMARILLO, TIMER, PRESET+, PRESET, BASS+, BASS, ABAJO, TREBLE, IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, TAPE STOP, TAPE REC / PAUSE, ROJO, TAPE REW, VERDE, TAPE PLAY, TAPE FWD, AZUL, .