FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTE
DBB
USB DELETE
CD1
CD2
CD3
AUX
TAPE
TUNER
USB
CLOCK / TIMER
DISPLAY
DSC
TIMER ON/OFF
MAX
VOL+
VOL -
TITLE NEXT
TITLE PREV
DIM
REPEAT
SLEEP
INCREDIBLE SOUND
RDS / NEWS

PROG
SHUFFLE
STOP
USB RECORD
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, DBB, MENU, USB DELETE, EXIT, CD1, CD2, CD3, AUX, TAPE, TUNER, USB, CLOCK / TIMER, DISPLAY, DSC, TIMER ON/OFF, MAX, VOL+, VOL, TITLE NEXT, TITLE PREV, DIM, REPEAT, BACK, SLEEP, INCROJOIBLE SOUND, TV/DTV, RDS / NEWS, INFO, PROG, EPG, SHUFFLE, FAV, STOP, USB RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV