FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STAN – BY
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
CLOCK
VOLUME+
VOLUME -
SKIP / PRESET NEXT
SKIP / PRESET PREV
REPEAT
SLEEP
RANDOM
MEMORY
PAUSE
STOP
REW / TUNING PREV
PLAY / PAUSE
FWD / TUNING NEXT
TIMER
CD
TUNER (BAND)
TAPE
BASS+

BASS -
TREBLE -
TREBLE+

ON / STAN, POWER, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, CLOCK, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP / PRESET NEXT, SKIP / PRESET PREV, REPEAT, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, REW / TUNING PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD / TUNING NEXT, AZUL, TIMER, TUNER BAND, TAPE, BASS+, BASS, ABAJO, TREBLE, IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, .