FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
MENU
DELAY
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TEST
+10 / ENTER
DISPLAY
DIRECT TUNE
SURROND
SFC
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
STERO
PLAY
CD
DVD

TAPE
TUNER / BAND
TV
VCR
LEVEL+
LEVEL -
LEVEL

POWER, MUTING, MUTE, MENU, DELAY, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TEST, SOURCE, +10 / ENTER, DISPLAY, DIRECT TUNE, SURROND, SFC, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, STERO, TV/DTV, PLAY, AMARILLO, DVD, TAPE, TUNER / BAND, VCR, LEVEL+, LEVEL, LEVEL, SHIT+OK, .