FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
X-BASS	
CLEAR	
CD 1	
CD 2	
CD 3	
CD	
TAPE	
TUNER	
RANDOM	
VOLUME+	
VOLUME -	
PRESET+	
PRESET -	
... / REPEAT	
BAND	
PAUSE	
STOP	
REW / SKIP PREV	
PLAY	
FWD / SKIP NEXT	

POWER, BASS, MENU, CLEAR, EXIT, CD 1, CD 2, CD 3, TAPE, TUNER, RANDOM, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET+, PRESET, ABAJO, / REPEAT, BACK, BAND, TV/DTV, PAUSE, STOP, REW / SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, .