FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

OPERATE
AUDIO / AUDIO SELECT
DVD MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
CLOCK / TIMER
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE / ATR
SKIP / INDEX NEXT
SKIP / INDEX PREV
UP / CH+
DOWN / CH -
LEFT / TRK -
RIGHT / TRK+
ENTER
/ RETURN
TIMER REC
DVD / VCR
TITLE MENU / TOP MENU
ANGLE / COUNT. RESET
REC MDOE

EJECT
PAUSE / STILL
STOP
REC / OTR
SEARCH REW
PLAY
SEARCH FWD
ZERO RETURN
CM SKIP
SLOW
ONE TOUCH REPEAT
A – B REPEAT
TV / VCR
DUBBING
OPEN / CLOSE
PLAY MODE

OPERATE, POWER, AUDIO / AUDIO SELECT, MUTE, DVD MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SOURCE, CLOCK / TIMER, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE / ATR, SKIP / INDEX NEXT, SKIP / INDEX PREV, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / TRK, IZQUIERDA, DERECHA / TRK+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMER REC, SLEEP, DVD / VCR, TV/DTV, TITLE MENU / TOP MENU, INFO, ANGLE / COUNT RESET, EPG, REC MDOE, FAV, EJECT, PAUSE / STILL, STOP, REC / OTR, ROJO, SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SEARCH FWD, AZUL, ZERO RETURN, CM SKIP, SLOW, ONE TOUCH REPEAT, B REPEAT, TV / VCR, DUBBING, OPEN / CLOSE, PLAY MODE, .