FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DEVICE
ROLL
VIDEO
ZOOM
FILE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
OK
TV
INFO
FAV
RED / EPG
GREEN / AUDIO
YELLOW / SUBT
BLUE / TTX
SKIP NEXT
SKIP PREV

REC / STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DEVICE, / SOURCE, ROLL, VIDEO, ZOOM, FILE, VOL+, VOL, CH+, TV/DTV, INFO, FAV, ROJO / EPG, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / SUBT, AMARILLO, AZUL / TTX, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REC / STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .