FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

DVD POWER
AUDIO
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10
+10
DISPLAY
ZOOM
3D PHONIC
SUBTITLE
SLOW+
SLOW -
F. SKIP
B. SKIP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME
DIGEST
TITLE

ANGLE
PLAY MODE
PAUSE
STOP
PLAY
THEATER POSITION
DISC 1
DISC 2
DISC 3

DVD POWER, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, DISPLAY, ZOOM, 3D PHONIC, SUBTITLE, SLOW+, VOL+, SLOW, VOL, F SKIP, B SKIP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, DIGEST, TV/DTV, TITLE, INFO, ANGLE, EPG, PLAY MODE, FAV, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, THEATER POSITION, DISC 1, DISC 2, DISC 3, .