FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
AUDIO
/ MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
COPY TO DVD
COPY TO VCR
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
TRK+
TRK -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ RETURN
TIME SLIP
TITLE LIST / DISC MENU
QUICK

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
DVD
VCR

ON / STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0COPY TO DVD, / SOURCE, COPY TO VCR, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, TRK+, VOL+, TRK, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, TIME SLIP, SLEEP, TITLE LIST / DISC MENU, INFO, QUICK, EPG, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD, VCR, .