FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
MUTE
HOME MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ANGLE
DISPLAY
ZOOM
SYSTEM SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / TUNE+
DOWN / TUNE -
LEFT / ST -
RIGHT / ST+
ENTER
RETURN
SLEEP
SURROUND
SOUND MODE
TEST TONE

TOP MENU
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
DVD MENU
DVD / CD
LINE
TUNER

STANDBY / ON, POWER, MUTE, HOME MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ANGLE, DISPLAY, ZOOM, SYSTEM SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / TUNE+, ABAJO / TUNE, ABAJO, IZQUIERDA / ST, IZQUIERDA, DERECHA / ST+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SURROUND, TV/DTV, SOUND MODE, INFO, TEST TONE, EPG, TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD MENU, DVD / CD, LINE, TUNER, .