

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
HOME
DEVICE
ZOOM
SUBTITLE
VOL+
VOL -
PAGE UP
PAGE DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN
INFO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT

STOP
FR
PLAY / PAUSE
FF

POWER, MUTE, HOME, MENU, DEVICE, / SOURCE, ZOOM, SUBTITLE, VOL+, VOL, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, INFO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, STOP, PLAY / PAUSE, .