FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	TIMER
	FUNCTION
	+10
	SKIP NEXT
	SKIP PREV
	ALBUM / TUNING UP
A	BUM / TUNING DOWN
	VOL - / LEFT
ii	VOL+ / RIGHT
	REPEAT
	SLEEP
	MO / ST
	TIMER CLOCK
	TUNING MODE
	EQ
	STOP
	USB REC
	REW
	PLAY / PAUSE
	STOP

-	
ļ	
-	

POWER, MUTE, TIMER, EXIT, FUNCTION, / SOURCE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ALBUM / TUNING ARRIBA, ALBUM / TUNING ABAJO, ABAJO, VOL, / IZQUIERDA, IZQUIERDA, VOL+ / DERECHA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, MO / ST, TV/DTV, TIMER CLOCK, INFO, TUNING MODE, EPG, FAV, STOP, USB REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AZUL, .