

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE

DISPLAY
SIZE
 / ON/OFF
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

SLEEP
EPG / S. PAGE
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / NICAM

REVEAL / ANTENNA
P. MODE
S. MODE
SUBTITLE / INDEX
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, DISPLAY, SIZE, / ON/OFF, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, EPG / S PAGE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / NICAM, REVEAL / ANTENNA, P MODE, S MODE, SUBTITLE / INDEX, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV