

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
AUDIO
 / MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI SELECT
USB
EZ VIEW
ZOOM
VIDEO SELECT
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
 / ENTER
 / RETURN
STEP
I.REPLAY
INFO
DISC MENU
BOOMARK
OPEN / CLOSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI SELECT, / SCE, USB, EZ VIEW, ZOOM, VIDEO SELECT, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / RETURN, BACK, STEP, SLEEP, IREPLAY, TV/DTV, INFO, DISC MENU, EPG, BOOMARK, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV