

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AUDIO MONITOR
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
A – B
FRAME TIME
SHUFFLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STILL/STEP LEFT
STILL/STEP RIGHT
BACK
PGM
OPEN
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, FRAME TIME, SHUFFLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STILL/STEP IZQUIERDA, IZQUIERDA, STILL/STEP DERECHA, DERECHA, BACK, PGM, EPG, OPEN, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV