

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV MODE
APP
DISPLAY
CC
OPTION
AQUOS NET
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TV
FAV

FREEZE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
POWER SAVING
FAV APP 1
FAV APP 2
FAV APP 3
INPUT
SKIP NEXT
SKIP PREV
ENT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV MODE, / SCE, APP, DISPLAY, OPTION, AQUOS NET, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, FAV, FREEZE, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, POWER SAVING, FAV APP 1, FAV APP 2, FAV APP 3, INPUT, / SCE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ENT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV