




## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



A photograph of a black remote control with a grid of buttons. The buttons are labeled with various functions: AV, OSD, SLEEP, a numeric keypad (1-0), SMART, MENU, INC Surr, VOL+, VOL-, CH+, CH-, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, SLEEP, INFO, OSD, FAV, and RED. The model number RC283501 is printed at the bottom.



MENU
INC SURR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
♪ / SMART
☐ / SMART



VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SLEEP

OSD
RED
GREEN

YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:  
POWER, MUTE, MENU, INC SURR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SCE, / SMART, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, INFO, OSD, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>  
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:  
- Teléfono 693057875  
- Whatsapp 693057875  
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)  
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV