

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
HOLD
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺
SLEEP
TV / RADIO
INDEX

EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I/II / AUDIO
CANCEL
MEDIA
P. MODE
REVEAL
SIZE
SUBPAGE
S. MODE
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV+
FAV -
TIME SHIFT
PAUSE
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, DISPLAY, HOLD, MIX, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I/II / AUDIO, CANCEL, MEDIA, P MODE, REVEAL, SIZE, SUBPAGE, S MODE, SKIP NEXT, SKIP PREV, FAV+, FAV, TIME SHIFT, PAUSE, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV