

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻
FADE MUTING
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY / PROGRAM
VOLUME +
VOLUME -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV
TUNING / GROUP+
TUNING / GROUP -
CLOCK / SLEEP
RANDOM
STOP
TIMER
CD PLAY/PAUSE
USB PLAY/PAUSE
FM/AM/AUDIO IN

POWER, FADE MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY / PROGRAM, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET PREV, TUNING / GROARRIBA+, TUNING / GROARRIBA, ABAJO, CLOCK / SLEEP, SLEEP, RANDOM, FAV, STOP, / SMART, TIMER, CD PLAY/PAUSE, USB PLAY/PAUSE, FM/AM/AUDIO IN, .