


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHUFFLE
OPTION
VOL+
VOL-
SKIP NEXT / FWD
SKIP PREV / REW
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLEEP
DIMMER
MEMORY
OPEN / CLOSE
STOP
PLAY / PAUSE
DIGITAL / ANALOG

BLUETOOTH
CD
NET
TUNER
USB

POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SHUFFLE, OPTION, VOL+, VOL-, SKIP NEXT / FWD, SKIP PREV / REW, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, DIGITAL / ANALOG, AZULTOOTH, NET, TUNER, USB, .