

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



BD / DVD
BLUETOOTH
CBL / SAT
CD
GAME
NET
TUNER
TV
USB
PHONO
/ / AV ADJUST
AUTO / DIRECT
MODE
/ / CLEAR
SURR
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT

RIGHT
ENTER
STRMBOX
/ / STATUS
DIMMER
+ FAV
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, MENU, BD / DVD, AZULTOOTH, CBL / SAT, GAME, NET, TUNER, USB, PHONO, 0 / AV ADJUST, / SOURCE, AUTO / DIRECT, MODE, / / CLEAR, SURR, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, STRMBOX, TV/DTV, / STATUS, INFO, DIMMER, EPG, + FAV, FAV, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .