

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
SFI
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
WWW
DVR
ZOOM
/ TON
TXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ ZURUK
SLEEP
TV / RADIO
INFO / VOR

CODE
NAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ TIMER
OPT
PIP
HDMI
STILL
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, SFI, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, WWW, DVR, ZOOM, / TON, TXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ZURUK, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO / VOR, INFO, CODE, EPG, NAV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / TIMER, OPT, PIP, HDMI, STILL, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .