

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
GOTO
TEXT
PAGE UP
PAGE DOWN
UP / CH+
DOWN / CH -
LEFT / VOL -
RIGHT / VOL+
OK
RETURN / EXIT
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO

SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SOURCE, GOTO, TEXT, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, RETURN / EXIT, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .