

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
/ AUDIO
/ HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISC MENU
DISPLAY
ZOOM
SUBTITLE ON/OFF
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
PIC MODE
TITLE / POPUP
RESOLUTION
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
SEARCH
REPEAT
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D

Listado de botones del mando:
 POWER, / AUDIO, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISC MENU, DISPLAY, ZOOM, SUBTITLE ON/OFF, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, PIC MODE, SLEEP, TITLE / POPARRIBA, INFO, RESOLUTION, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, REPEAT, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV