

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



DISC MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
ANGLE	
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN / TITLE	
EJECT	
STOP	
PLAY / PAUSE	
AUDIO / CREATE MP3	
REPEAT	
REPEAT A - B	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SCE, ANGLE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / TITLE, BACK, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AUDIO / CREATE MP3, REPEAT, REPEAT A, SLEEP, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV