





FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





MENU
AUX
CD
IPOD
TUNER
USB

DISPLAY
OPTION
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

SLEEP
MEMORY
PAUSE
STOP

PLAY / PAUSE
TUNING >>
<< TUNING
FOLDER UP
FOLDER DOWN
< PRESET
PRESET >

POWER, MUTE, MENU, AUX, IPOD, TUNER, USB, DISPLAY, OPTION, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, TUNING x, TUNING, FOLDER ARRIBA, FOLDER ABAJO, PRESET, PRESET x, .