FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	O
	☆ / HOME
	TV / EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
#	· / SOURCES
	≡ / LIST
E	□/ AMBILIGHT
3	♦ / SETTINGS
	TEXT
	□()) +
	()) -
	≡ +
	= *
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK
	← BACK
	INFO
į	/ TV GUIDE
	TOP PICKS
	NETFLIX

RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
OPTIONS +	
SUBTITLE	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	
	_
	_
	_
	_
	_
	_

POWER, MUTE, / HOME, MENU, TV / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCES, / SOURCE, / LIST, / AMBILIGHT, / SETTINGS, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, / TV GUIDE, EPG, TOP PICKS, FAV, NETFLIX, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, OPTIONS +, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .