
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





	ASSURE:	1
	RED	4
	GREEN	_
	YELLOW	
	BLUE	
	E / OPTIONS	
3	P / SEARCH	
	SUBTITLE	
	PAUSE	
	STOP	
	REC	
	REW	
	PLAY	
	FWD	
		٦
		1
		1
		1
		┪
		1
		┨
		4
		4

POWER, MUTE, / HOME, MENU, TV / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCES, / SOURCE, / MULTIVIEW, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, / TV GUIDE, EPG, TOP PICKS, FAV, NETFLIX, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / OPTIONS, / SEARCH, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .