## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	O
-	≥/ MENU
	+ / EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	PVR
	HELP
	MEDIA
	TEXT
	VOL+
	VOL -
	CH+
	CH -
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ОК
	TIMER
	TV / RAD
	INFO
	≡ / EPG
	FAV
	RED

	GREEN	
100	YELLOW	
	BLUE	
	AUDIO	
	F1	
	F2	
S	UBTITLE	
S	KIP NEXT	
s	KIP PREV	
	STOP	
	REC	
	REW	
PL	AY / PAUSE	
	FWD	

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PVR, / SOURCE, HELP, MEDIA, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TIMER, SLEEP, TV / RAD, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .