

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
FADER
SHUFFLE
CHECK
PROGRAM
CONTINUE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, FADER, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, CHECK, INFO, PROGRAM, EPG, CONTINUE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .