

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

		GREEN
		YELLOW
	MAIN MENU	BLUE
	CLEAR / DELETE	AUDIO
	1/2/3/4/5	DISC MENU
	6/7/8/9/0	AUTO SCAN / EARCH
	AV SOURCE	PIP
	SECONDARY AUDIO	AUDIO SOURCE
	DISPLAY	AUDIO SETUP
	ZOOM	SKIP NEXT
	RESOLUTION	SKIP PREV
	SUBTITLE	
	VOLUME +	A – B
	VOLUME -	RADIO
	UP / PRESET+	EJECT
	DOWN / PRESET -	STOP
	LEFT / TUNE -	REW
	RIGHT / TUNE+	PLAY / PAUSE
	OK	STOP
	RETURN	
	SURROUND	
	TONE	
	POPUP MENU	
	BASS	
	RED	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MAIN MENU, MENU, CLEAR / DELETE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV SCE, / SCE, SECONDARY AUDIO, DISPLAY, ZOOM, RESOLUTION, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / TUNE, IZQUIERDA, DERECHA / TUNE+, DERECHA, RETURN, BACK, SURROUND, SLEEP, TONE, TV/DTV, POPARRIBA MENU, EPG, BASS, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SIFT+MUTE, DISC MENU, AUTO SCAN / EARCH, PIP, AUDIO SCE, AUDIO SETARRIBA, SKIP NEXT, SKIP PREV, RADIO, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV