



FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	
	
MENU	
OFF TIMER	
HDMI	
SIZE	
VOLUME +	
VOLUME -	
UP	
DOWN	
BRIGHT -	
BRIGHT +	
ENTER	
RETURN	
ECO VIEW	
PC	
MODE	
SMART	

POWER, MUTE, MENU, OFF TIMER, EXIT, HDMI, / SOURCE, SIZE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, BDERECHA, IZQUIERDA, BDERECHA+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, ECO VIEW, SLEEP, TV/DTV, MODE, FAV, SMART, / SMART, .