

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CLOCK
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
ALBUM / PRESET+
ALBUM / PRESET -
REPEAT
SLEEP
SHUFFLE
DBB
PROG
DSC
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
TIMER
CD
MP3 LINK
TUN

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CLOCK, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ALBUM / PRESET+, ALBUM / PRESET, ABAJO, REPEAT, BACK, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, DBB, INFO, PROG, EPG, DSC, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, MP3 LINK, TUN, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV