

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
SOUND SELECT
SCREEN MODE
COLOR SYSTEM
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
MODE (DVB/ANA)
i
GUIDE

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO MODE
REVEAL
EXPAND
SUB CODE
TV / RADIO

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, SOUND SELECT, SCREEN MODE, COLOR SYSTEM, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, MODE DVB/ANA, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO MODE, REVEAL, EXPAND, SUB CODE, TV / RADIO, .