

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CHANNEL
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
STEP
P / N
TITLE

PROGRAM
BOOKMARK
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
YpBpr
RESET
3D
INTRO
DOLBY PL2
SLOW
ANGLE
REPEAT
A - B
A TIME

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CHANNEL, / SOURCE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, P / N, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, BOOKMARK, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, YpBpr, RESET, INTRO, DOLBY PL2, SLOW, ANGLE, REPEAT, A TIME, .