

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



CLEAR
INPUT
TIMER
DISPLAY
VOL+
VOL -
FWD / SKIP NEXT
REW / SKIP PREV
UP
DOWN
REPEAT
REPEAT / ST - MONO
EQ
P. BASS
STOP
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, CLEAR, EXIT, INPUT, / SOURCE, TIMER, DISPLAY, VOL+, VOL, FWD / SKIP NEXT, REW / SKIP PREV, ABAJO, REPEAT, BACK, REPEAT / ST, MONO, SLEEP, TV/DTV, P BASS, EPG, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .