

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV
GAME
AUDIO
SUBTITLE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RADIO
INDEX
EPG
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC / REP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV, GAME, AUDIO, SUBTITLE, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC / REP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV