

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
LIST
REVEAL
SIZE
SUBPAGE
TXT / MIX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / OK
SLEEP
TV / RADIO
INFO

EPG
FAV
PICTURE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW / (A)
BLUE
AUIDO
ZOOM
NICAM / A2
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
T - SHIFT
INDEX
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, LIST, REVEAL, SIZE, SUBPAGE, TXT / MIX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / OK, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PICTURE, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO / A, AMARILLO, AZUL, AUIDO, ZOOM, NICAM / A2, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, SHIFT, INDEX, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .