

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
DELETE
FUNCTION
RANDOM
SKIP NEXT / UP/FF
SKIP PREV / DN/FB
+10
-10
REPEAT
OP / CLS
FOLDER
PRESET
STOP
RECORD
PLAY / PAUSE

POWER, DELETE, EXIT, FUNCTION, / SOURCE, RANDOM, SKIP NEXT / ARRIBA/FF, SKIP PREV / DN/FB, 0ARRIBA, 0ABAJO, REPEAT, BACK, OP / CLS, TV/DTV, FOLDER, EPG, PRESET, FAV, STOP, / SMART, RECORD, ROJO, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .