

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
AUTO SCAN
DISPLAY
GOTO / CC
MIX
TEXT
VOL+/-
CH+/-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RADO
INDEX / A - B
EPG
FAV

ASPECT
MTS / REPEAT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
REC MENU
CANCEL
REVEAL
SIZE
SUBPAGE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
TIMESHIFT
P.MODE
S.MODE
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, AUTO SCAN, DISPLAY, GOTO / CC, MIX, TEXT, VOL+/, VOL, CH+/, P+/, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADO, TV/DTV, INDEX / A, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, MTS / REPEAT, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, REC MENU, CANCEL, REVEAL, SIZE, SUBPAGE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, TIMESHIFT, P.MODE, S.MODE, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .